

尺寸：70X85MM

警告

- 専用の充電器以外は使用しないでください。
- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 本体に釘をさしたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 本体を分解したり、改造したりしないでください。
- 内蔵バッテリーを取り外したり、修理・交換しないでください。
- 端子に金属などを接触させないでください。(特に金属と一緒に保管しないでください)ショートする恐れがあります。
- 極端に高温(40℃以上)・低温(0℃以下)・高湿度(75%以上)の場所で保管、充電、使用すると内蔵バッテリーが爆発、液漏れする恐れがあります。高温多湿のところで充電・保管・使用しないでください。
- 万が一、液漏れが起きた場合は、漏れた液はやけどや炎症の原因となりますので絶対に触らないでください。目に入ったら、すみやかに水で洗い流し、眼科を受診してください。
- 本体は防水構造になっていません。水につけたり、特に海水に浸かることがないようにしてください。塩水にさらされると、内部腐食、セルの損傷が発生する恐れがあります。
- 落下または輸送によって本機に衝撃が加わり、カバーに損傷などがある場合は本機の使用または充電をしないでください。
- 揮発性または可燃性の高い環境および可燃性液体の近くでの使用、および充電しないでください。火事や爆発の原因となり大変危険です。
- 濡れた手で電源端子の抜き差しをしないでください。※感電の原因となります。

注意

- 充電中、極端に発熱したり、膨張、発煙などの異常に気づいた場合は直ちに使用を中止してください。
- 稼働可能時間が極端に短くなった本体は充電・使用をしないでください。新しい製品とお取り替えください。
- LEDライトを長時間直視しないようにしてください。
- 定格電流(AC100W)以外での充電はしないでください。
- 充電したままの状態で使用しないでください。※火災の原因となります。
- 電熱部を傷つけたり、針やピンを刺したりしないでください。
- 取扱説明書をよく読み正しく組み立て、ビットが正しく固定されているのを確認してから稼働させてください。

△この製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。絶対に一般ゴミとして廃棄しないでください。お住まいの自治体の廃棄規程に従い廃棄してください。

△電池内蔵製品は取り扱いを誤ると発熱・爆発の恐れがあります。必ず注意事項をご確認のうえ正しくご使用ください。

付属品ビット一覧表

イメージ	種類、本数	用途
	25mmプラスビット(青) PH1:2本、PH2:3本、 PH3:1本 計6本	一般的に広く使われる プラスビット
	25mmポジドライブビット(緑) PZ1、PZ2:各1本 計2本	海外製の組立家具に多くある ポジビット
	25mmマイナスビット(赤) SL3、SL4、SL5:各1本 計3本	一般的に広く使われる マイナスビット
	25mm六角ビット(黒) H3:2本、H4:2本、 H5:1本 計5本	組立家具等に使われる 六角ビットに対応
	25mmトルクスビット(黄) T10:1本、T15:1本、 T20:3本 計5本	輸入玩具や精密機械に使 われるトルクスビット
	25mmスクエアビット(オレンジ) S0、S1、S2:各1本 計3本	建具の取付に便利な 四角ビット
	50mmプラスビット1本	長めのプラスビット
	50mmマイナスドライバー ビット1本	長めのマイナスビット
	ソケットビット1本	25mmビットの取付に 便利なソケットビット

**27ビット電動ドライバー
(LX ASD1-JP)**
取扱説明書

※製品を扱う前にこの取扱説明書をよく読み、お手元に大切に保管してください。

各部名称

- 磁気付き接続部
- 時計回り回転スイッチ
- 反時計回り回転スイッチ
- タイプC充電口
- LEDライト
- 電源ライト

充電方法

ドライバーの充電中は、電源ライトが赤く点滅します。充電が完了すると、赤いライトが消え、緑のライトが点灯します。USB充電コードのtype-C端子を本体のタイプC充電口に差し込みます。USB電源はお手持ちの家庭電源用AC100Vのアダプターをご使用ください。※充電時間目安は約100分です。

使用方法

- ビットを磁気付き接続部に差し込んでください。
- 底までしっかり装着してください。

※短いビットを装着する際は、必ずソケットビットを使用してください。

※短いビットを直接装着してしまった場合は、ゴム手袋などグリップの強い手袋をして引き抜いてください。

- 回したい回転方向のスイッチを押しながら、回してください。
 - ネジ穴が濡れるのを防ぐために、手動で回してから稼働させてください。
 - ネジの締め過ぎを防ぐために、最後も手動で締め上げてください。

故障かな?と思ったら

現象	原因	対策
充電ができない	・充電器の接続不足	・ケーブルの接続を確認してください。
	・内蔵電池故障	・メーカー修理対応となります。
作動しない	・電池の充電切れ	・充電してください。
	・機械故障	・メーカー修理対応となります。
ネジをまわせない	・サーモスタットの感知	・15分以上休ませてください。
	・トルク超過	・手で回してください。
異音がする	・位置ずれ	・正しい位置で回してください。
	・ビット違い	・ビットの種類を確認してください。
本体が熱くなったら	・モーター破損の可能性	・メーカー修理対応となります。
	・負荷がかかりすぎている	・本体を休ませてください。
	・連続使用時間超過	・本体を休ませてください。

お手入れと保管

- よこれ、ほこり、オイル、グリースなどが付着したら柔らかい布でよく拭いてください。
- この製品はリチウムイオンバッテリーが内蔵されています。極端に高温・低温・高湿度の場所で保管しないでください。バッテリーが液漏れする恐れがあります。
- 完全放電すると充電できなくなることがあります。30日以上保管する場合は、必ずその都度、充電してから保管するようにしてください。
- 充電をしたまま保管しないでください。長時間、充電した状態で放置しないでください。故障の原因となります。

【製品仕様】

製品型番: LX ASD1-JP 最大トルク数: 5N.m
 定格回転数: 220r/min 本体重量: 190g
 定格電圧: 3.6V 充電時間: 約100分
 電池容量: 2000mAh 連続稼働時間: 約120分(無負荷時)
 定格電流: 1A

保証書

お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げから 1年間(品質保証)
保証適用外事項	不適切な使用方法、修理や改造による故障、損傷。 ご使用上で生じた外観上の損傷、および経年劣化。 開封後の落下による故障、損傷。 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
販売店名	

記載がない場合は販売店名の明記された明細書や納品書と一緒に保管してください。

消耗品・パーツの購入はYARDFORCE JAPAN SHOPまで
<https://www.yardforcejapan.com/>

輸入・販売元
 エアロボックス株式会社
 YARD FORCE 正規代理店
 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-13-11
 TEL 0570-022-120 <https://www.aeroboxx.co/>