

電動除雪機

(ライト付き)

説明書

セット内容：

1、本台



2、20M延長コード



3、吹き出し口操作レバー



組立て方法

本台



↓ 折り畳んだレバーを取り出して



↓ 裏側に付いているネジをしっかり締める



↓ 残りのハンドルレバーを取り出して、



↓ 裏側のネジをしっかりと締める。



↓ 吹き出し口操作レバーを取り出して



↓

↓ 本台レバーとハンドルレバーの間の穴に通して



↓ 吹き出し口の後ろに付いている棒と接続



↓ 接続ネジをしっかりと締める



↓組み立て完成です



操作方法： 起動

1、 先ず、延長コードと除雪機本台接続してから、家庭用電源に接続します。

↓延長コードと除雪機本台の接続



2、 除雪機の吸い込み口の前に、人がいない事を確認した上で、

↓先ず、ハンドルレバーの丸いボタンを押しながら、



↓ハンドルレバーをしっかりと引くと除雪機が動き出す



↓作業時は丸いボタンだけ手を離して、ハンドルレバーをしっかり握ったままで、除雪したい方向に向けて、押しながら進んでください。

注：安全設計の為、少しでもハンドルレバーから手を離すと機械がすぐ止まる



ライトの操作方法：

注：安全設計の為、ライトは本台の起動と停止に合わせ、点灯と消灯を繰り返す。本台動かない

限り、ライトも付かない。

1、本台の後ろに、○と1のスイッチがあり、



注：○はゼロを表す、つまり OFF の意味だ。1 はイチを表す、つまり ON の意味だ。操作時、

1 の方にスイッチを倒すとライトが点灯する、(1 = ON)

○の方にスイッチを倒すとライトが点灯しない、(○ = OFF)

吹き出し口の操作：

吹き出し口レバーを回せば、吹き出し口は180度回転可能。

注：回しすぎないようにしてください。



作業を始める前に：

- ・過労や飲酒、薬物を服用して、除雪機を使用しないでください。
- ・説明を事前に読み正しい取り扱い方法を十分ご理解の上自分で操作してください。
- ・悪天候などで視界の悪い時は操作をしないでください。
- ・特に子供に操作させないでください。
- ・改造したり、他社の部品を取り付けたりしないでください。
- ・本機は除雪以外の目的で使用しないでください。
- ・除雪作業を行う前に、除雪しようとする場所を点検してください。ケガや除雪機の故障の原因となる事があるので、石、棒、板、針金などの障害物を取り除いてください。また降雪した後で障害物が見えなくなる場合があるので、シーズン前に予め除雪する場所の障害物を取り除くようにしてください。
- ・作業をする時は、防寒用の身支度をしてください。

7/10

警告：

- ・砂利道などの除雪は非常に危険を伴いますので、除雪しないでください。
- ・雪質によって、除雪ができない場合があります。極端に固まった雪、かなり水分が含まれる雪、砂や石が大量に含まれる雪等、使用は避けてください。
- ・屋根に積もった雪や急斜面での除雪は行わないでください。転倒して、作業員や近くにいる人にケガをさせる事があります。
- ・感電に注意してください。使用中にパイプ、暖房器具、電子レンジ・冷蔵庫の外枠などのアースされているものに触れないようにしてください。
- ・可燃性の液体やガスのある場所で使用しないでください。

- ・事故や怪我の恐れがありますので、指定品以外の部品を使用しないでください。
- ・延長コードは付属の延長コード以外は必ず防水タイプの 15A 以上の延長コードをご使用ください。
- ・使用時は防護メガネをご使用ください。
- ・使用電源は、仕様に表示してある電圧でご使用ください。表示を超える電圧で使用すると、モーターが発熱し、故障、怪我をする恐れがあります。
- ・本機の点検、清掃のときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを抜き、回転部が完全に停止してから作業してください。
- ・使用電源のブレーカーの容量 (20A 以上) を確認してからご使用ください。
- ・コンセントに水が掛からないようにしてください。
- ・使用時は軍手など、巻き込まれる恐れのある手袋は着用しないでください。巻き込まれた場合、怪我の原因となります。

8/10

作業中の注意：

- ・除雪部は回転しており誤って触ると大けがをするおそれがあるので、手足などを絶対に近づけないようにしてください。また、作業範囲に人や動物を近づけないように十分注意してください。人や動物が近づいた時は除雪をやめてください。
- ・除雪部分や投雪口は危険ですので、顔や手足などを絶対近づけないでください。
- ・投雪方向を人や建物等に向けて使用しないでください。
- ・万一雪の中に石等の異物は混じっている場合は、それらが投雪口からだけでなく、除雪部から前方に投げ出される事があるので前方にも常に注意してください。
- ・急発進は、絶対に行わないでください。
- ・共同作業は行わないでください。思わぬ事故を招く事があります。
- ・除雪中障害物に当たった時は、すぐに機械を止めて、点検してください。安全を確認できない時点、再始動しないでください。
- ・除雪の作業を注意し過負荷にならないようにしてください。(30 分に一回休憩 10 分間を取るようになってください。)

作業が終わったら：

- ・収納する前に、少し時間を置いて、機械が冷えたのを確認して、必ず乾いた布で、機械全体に付いた水分をキレイに拭いてから、収納してください。拭かないで収納するとサビの原因になりますので、機械に悪影響をあたえます。

商品仕様

最高出力：	100V(50/60Hz)、1400W
電流：	13A
無負荷回転数	2150/rpm
定格時間	30分
高さ：	約50cm
全長：	約110cm
幅：	約50cm
延長コード長さ：	200cm
最大除雪幅：	約40cm
最大除雪深さ：	約20cm
最大投雪距離：	最大6m
最大投雪範囲：	180度
除雪能力	最大180m ³ /h
最大投雪速度	3m ³ /分
本体重量	約14kg
企画製造：	アメリカ企画、中国製造
材質：	スチール、樹脂、ゴム等
保証期間	購入してから一年間

保証書

・お買い上げ年月日： 年 月 日

・保証期間対象部分： お買い上げ日から 本体 1 年間

保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (1) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の落下による故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷。その他の天災地変、異常電圧 による故障及び損傷。
- (4) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
- (5) 本書とお買い上げレシートの提示がない場合。