

24V ジェットスクリーブローワー

取扱説明書



この度は「24V ジェットスクリーブローワー」をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分にご理解の上、安全に正しくお使いくださるようお願い致します。

お読み終わった後もこの取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

なお、不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「使用者が死亡事故または重傷を負う可能性が想定される」内容
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容

電動工具共通の安全上のご注意

- 「電動工具」とは電源式（コード式）電動工具、または電池式（コードレス）電動工具を指します。
- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、ご使用前に必ず取扱説明書に目を通し、下記の「安全上のご注意」をすべてよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。
- お読みになった取扱説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

警 告

1. 作業場は明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や狭い作業台は、事故の原因となります。
 - ・ 強風の時や夜間や薄暗い場所での使用は危険です。昼間の明るい時間帯で作業してください。
2. ガソリン・シンナー・可燃性のガス・粉塵などの引火性の高いものの近くでは使用しないでください。
 - ・ 火花が引火して火災の原因となります。
3. 使用中は子どもや第三者を近づけないでください。
 - ・ 事故の原因となります。
4. 電源プラグは適正な電流・電圧のコンセント、発電機でご使用ください。
 - ・ 一般家庭用電源（AC100V）対応機です。出力を確認のうえ適正な電源・延長コードをご使用ください。
5. 本体・スイッチ・プラグ・バッテリーの修理や改造をしないでください。
 - ・ 本製品は該当する安全規格に適合しています。改造されると火災や感電の恐れがあります。
6. 感電に注意してください。
 - ・ 使用中に、身体をアース（接地）されているものに接触させないようにしてください。（例えば、金属製のパイプ、エアコンの室外機、電子レンジ、冷蔵庫の外枠など）
7. ペースメーカーなどをご使用の方は、稼働中の本品に近づけないでください。
 - ・ 電磁波の影響により誤作動を起こす可能性があります。
8. 雨天時の取扱に注意してください。
 - ・ 雨ざらしにしたり、極端に湿気が多い所や高温な場所で保管をしないでください。
 - ・ 濡れた手でコンセントプラグやバッテリーに触らないでください。
 - ・ 小雨、濃霧、雨天時の使用はおやめください。感電の危険があります。

9. 電源コードの扱いに注意してください。

- ・ 電源プラグやコードは使用前に損傷や破損がないかよく点検をしてください。使用時は無理に引っ張ったり挟み込んだりしないでください。
- ・ 電源コードは熱・油・角のあるところで使用しないでください。電源プラグやコードが損傷したり、傷んだりしますと、感電、火災の恐れがあります。

10. 使用環境に見合った延長コードを使用してください。

- ・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードの延長コードを使用してください。

11. 使用しない電動工具の保管は子どもの手の届かない、乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。

- ・ バッテリーは本体から抜き、充電器はプラグからコードを抜いて保管してください。

12. 無理な使用を避けてください。

- ・ 取扱説明書にある機能を超えた作業はしないでください。能力に見合う速さで効率的に作業をしてください。
- ・ 小型仕様の電動工具やアタッチメントを大型の電動工具で行なうような負荷のかかる作業に使用しないでください。
- ・ 著しく疲れている時やアルコール、医薬品等の摂取により正常な判断ができない体調の場合は使用しないでください。

13. 作業に適した服装で行ってください。

- ・ だぶついた衣服やネクタイ・ネックレス等の回転部に巻き込まれる恐れがあるものは着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ・ 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。

14. 安全保護具を使用してください。

- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。必要に応じて、ヘルメット、防じんマスク、防音保護具を併用してください。

15. 無理な体勢で作業しないでください。

- ・ 斜面など足場の不安定な場所、無理な姿勢での作業は思わぬ事故になる恐れがあります。

16. 不意な始動を避けてください。

- ・ 本体を移動する際はスイッチに手がかからないよう注意してください。
- ・ 移動、手渡し、メンテナンスの際は本体からバッテリーを抜いてください。
- ・ 稼働させたまま放置しないでください。

17. 破損・故障・異常がないか確認のうえ、電源を入れてください。

- ・ 使用前に本体の破損・部品の破損・締め付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか十分に確認してから使用してください。また、本体を誤って転倒、ぶつけた際も同様に確認してからご使用ください。
- ・ 故障・異常が発覚した際は、大変危険なためただちに使用をやめ、販売元または弊社まで修理依頼をお申し付けください。
- ・ スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

18. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・ 点検・調整・清掃する場合は電源を切り、バッテリーを本体から抜いて作業を行ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従って確実に取り行ってください。
- ・ 使用前に、調節に用いたレンチ等の工具類が取りはずしてあることを確認してください。振動によって飛散し、怪我をする恐れがあります。
- ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

19. 切断工具は、鋭利できれいな状態でご使用ください。

- ・ 適切にお手入れされることで、より安全性の高い作業をおこなうことができます。
- ・ 使用後はお手入れをし、状態によっては付属品の交換をしてください。

「バッテリー工具」安全上のご注意

- ここまでは電動工具共通の注意事項を記載しましたが、さらに「バッテリー工具」として以下の安全上のご注意を守ってご使用ください。（「バッテリー工具」とは、外付けのバッテリーを充電・装着して使用する電動工具のことです。）

警 告

1. 専用のバッテリー以外は使用しないでください。
2. バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。
3. バッテリーに釘をさしたり、衝撃を与えたりしないでください。
4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。
5. バッテリーの端子に金属などを接触させないでください。（特に金属と一緒に保管しないでください）ショートする恐れがあります。
6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温になる恐れのある場所で充電・使用・保管しないでください。
7. 極端に高温・低温・高湿度の場所で保管するとバッテリーが液漏れする恐れがあります。漏れた液はやけどや炎症の原因となりますので絶対に触らないでください。万が一目に入ったら、すみやかに水で洗い流し、眼科医に受診してください。
8. 正しく充電してください。
 - ・この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
 - ・温度が0℃未満、または温度が40℃以上の所では、バッテリーを充電しないでください。
 - ・充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
 - ・充電器を使用しない時、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
9. 専用の充電器以外では、充電しないでください。
 - ・充電以外の目的で充電器を使用しないでください。
10. バッテリーを充電したまま長期間放置・保管しないでください。
11. 次の場合は工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。
 - ・保管、または修理する場合。
 - ・付属品を交換する場合。
 - ・本体の整備や掃除をする場合。
12. 不意な始動を避けてください。
 - ・バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
13. 充電中、極端に発熱したり、膨張、発煙などの異常に気づいた場合は直ちに使用を中止してください。
14. 火災発生の恐れがある場所では充電しないでください。
 - ・ホコリのある所、燃えやすい布製品の上、ビニールなどは発火の原因となります。
15. バッテリーを水などの液体にひたさないでください。ショートの原因となります。
16. 稼働可能時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
17. 使用済みのバッテリーは一般ゴミとして捨てないでください。
18. 落としたり、強い衝撃を与えられたバッテリーは使用しないでください。

「24V ジェットスクリーブローワー」 安全上のご注意

●ここまでは電動工具共通の注意事項を記載しましたが、さらに「24V ジェットスクリーブローワー」として以下の安全上のご注意を守ってご使用ください。

警 告

1. 人や動物、通電された電気装置に向け送風しないでください。
2. 本製品は防爆構造になっておりません。ガソリン・シンナー・可燃性のガス・粉塵などの引火性の高いものの近くでは使用しないでください。
3. 小さい子どもやペットのいる側で使用しないでください。
4. 濡れた手でスイッチを操作したり、バッテリーの抜き差しをしたり、組み立て、充電をしないでください。
5. イスや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。
6. 誤って落としたり、ぶつけたりした時は、必ずよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があると、感電や誤作動の原因になります。
 - ・落とすなどして強打したバッテリーは危険なので使用しないでください。
7. 必ず指定の専用付属品をご使用ください。
8. 使用中は送風口を塞いだり、本体内部に手を入れないようにしてください。故障の原因となります。
9. 通気口にカバーをかけたり、塞いだ状態で稼働させないでください。
10. 使用しない時は子どもの手の届かない場所に保管してください。
11. 使用中は本体を両手でしっかり支えて保持してください。
12. 作業中の通気口、バッテリーは高温になっている場合がありますので触れないようにしてください。
13. 本体通気口付近に付着したホコリ・屑はよく拭き取ってください。発火発熱の原因となります。
14. 高所作業の時は、下に人がいないことをよく確認してください。
15. 使用中は通気口から吸い込まれる恐れのある、髪の毛やマフラー、細かい飾りのある洋服などを近づけないように注意してください。
16. 使用中、モーターから異音がしたり、誤作動したりした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、販売店または弊社に点検・修理を依頼してください。
17. 送風先に石、釘などの異物がないことをよく確かめてからご使用ください。
18. 先端ノズルが狭所に挟まった時は無理やり引き抜いたり移動させたりしないでください。
19. スイッチが ON のままノズルの交換をしないでください。
20. 小石、木の実、破片などの固いものを吹き飛ばすのには使用しないでください。

基本仕様

24V ジェットスクリーブローワー		LB C13-JP
電圧 (バッテリー)	最大 24V	
バッテリー稼働時間	約 15 ～ 75 分 (無負荷時最大)	
風速	36.6-46.1m/s	
風量	4.1 ～ 11.6 ^{m³} /min	
サイズ (約)	本体:幅11×高さ26×長さ52～92 cm	
重さ (約)	本体 :1.4kg バッテリー : 440g	
材質	樹脂、他	

※使用時間は、状況によって異なります。


※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

充電アダプター	
電圧	100V
周波数	50-60Hz
充電時間目安	約 80 分


【法令を遵守してご使用ください】

- 騒音・振動規制法については、各自治体ごとに政令で定められた内容が異なります。お住まい管轄の法令をご確認のうえ、近隣の方へのご迷惑とならないよう十分に配慮してご使用ください。
- 本体のご使用に際し、本製品に不備がない事由により使用者が第三者に損害を与えた場合は、その責任を負う義務があります。
- リチウムイオンバッテリーを処分する際はお住まいの自治体の廃棄規程に従い、正しく処分してください。廃棄方法を誤ると発火や発熱の恐れがあり大変危険です。


各部名称




ロングノズル




ショートノズル



バッテリー




充電アダプター



充電方法

充電を試みる前に、すべての安全に関する指示をよくお読みください。バッテリーは工場出荷後、放電により電力残量が十分でない場合があります。充電をしてからご使用ください。



警告

- 1, バッテリー自体の劣化や本体モーターのオーバーヒートを防ぐことを目的に、このバッテリーには安全装置が内蔵されています。
 - ・使用中、長時間の使用や過重作業など負荷がかかりすぎた場合にはバッテリーが自動停止することがあります。この場合、スイッチを入れても本機は稼働しなくなります。
 - ・バッテリーが自動停止した場合は作業を停止し、本体スイッチを切り、バッテリーを取り外して、30分以上本体とバッテリーを休ませてください。
- 2, バッテリーの容量が少なくなると自動停止します。
 - ・残量不足によって自動停止したバッテリーは、その後すぐスイッチを入れ直すと再び稼働することがあります。この場合でも使用を中止しバッテリーを充電してください。
 - ・別のバッテリーに替える場合は、本体を30分以上休ませるようにしてください。
- 3, バッテリーを完全に放電させると、バッテリーが損傷する恐れがあります。
 - ・電池残量不足で停止するようになった状態で製品を使用、保管しないでください。
 - ・損傷のあるバッテリーを長期間保管後に使用すると、破裂の恐れがあり大変危険です。

バッテリー寿命を保つために

注 意

- ・残量が少なくなってきたバッテリーは出来るだけ早めに充電してください。
- ・完全に放電すると蓄電機能が劣化し、再充電が出来なくなる恐れがあります。
- ・残量が少ない状態で長期間（3か月以上）保管すると、使用時間が極端に短くなるか、再充電出来なくなる場合があります。
- ・バッテリー寿命をより保つためには、定期的に電力を消費し、容量を消耗するたびにバッテリーを充電するのが理想的です。
- ・連続使用後の製品はバッテリーが高温になっています。充電する前に少し時間をおき、十分冷ましてから充電をし始めることによりバッテリーにかかる負荷が減ります。
- ・バッテリーは0℃～40℃の間で給電できるように設計されています。冷たすぎたり熱すぎたりすると、うまくバッテリー充電ができません。本体が冷えすぎてなかなか充電できない場合は、温かい室温の場所にしばらくおいてください。
- ・充電中にバッテリーやケーブルが熱くなる場合がありますが、これは正常であり、障害を示すものではありません。
- ・ただし、異常に熱くなった場合には電力供給を一旦停止し、冷却時間を設けるようにしてください。また充電が終了し満充電の状態のまま長時間充電したままにしないようにしてください。
- ・機器の動作時間が大幅に短縮され、バッテリーの充電時間が短縮された場合は、バッテリーの容量が減少しているため、交換する必要があることを示しています。



作業の前に

バッテリーの取り付け・取り外し方：

バッテリーの取り付け・取り外しは必ずスイッチがOFFになっているか確認してからおこなってください。

取り付け時はバッテリー差込口に、まっすぐ、奥までしっかり押し込んでください。「カチッ」とつめのはまった音がなります。

取り外す時は、取り外しボタンを両側からしっかり押し込みながら、引き抜いてください。



作業の前に


この製品は組立式です。すべての組み立てが完成してからバッテリーを取り付けてください。

ロングノズルの組み立て方：

ロングノズルのふたつのパーツを図のように奥まで押し込み、組み立ててください。組み立て後は分解できません。ロングノズルパーツとしてそのままご使用ください。

ロングノズルの組み立て方


位置を合わせて奥まで押し込む



ノズルの組み立て方：

ロングノズルとショートノズルの2種類があります。用途によってノズルを交換してご使用ください。

ノズルの組み立て




※ノズルは必要に応じて付け替えてご使用ください。
(ショートノズルはロングノズルの先端には取り付けできません。)

操作方法


ノズルの取り付け方・取り外し方：

ノズルを本体にしっかり奥まで押し込んで取り付けます。取り外す時は取り外しボタンを両側から押し込みながらノズルを引き抜いて外してください。



操作グリップの角度調節方法：


角度調節ボタンを押し込みながらグリップを上げてください。



スイッチの操作方法：

グリップをしっかりと握り、親指でスイッチを操作します。スイッチを前に押し、ONに入れると稼働します。スイッチを後ろ側に入れると止まります。

風量調節ダイヤルを回して風量を調節してください。



警告

- 1, 稼働中は通気口を手で塞がないようにしてください。
- 2, 使用中、吹き出し口から中をのぞかないでください。
- 3, 顔や頭を稼働中の本体に近づけないようにしてください。
- 4, 人に向けて稼働させないでください。たいへん危険です。
- 5, バッテリーが過度に熱くなったり、何度も自動停止する場合は使用をやめ、少し休ませてからご使用ください。
- 6, 必ずノズルを取り付けた状態で使用してください。本体だけで稼働しないでください。
- 7, スイッチをONに入れたまま放置しないでください。稼働させたまま本体から離れないでください。

お手入れと保管

本体のお手入れ：

- ・スイッチやハンドルに付いた屑を取り除いてください。
- ・乾いた柔らかい布で、本体についた汚れ・ホコリをふき取ってください。
- ・オーバーヒートやモーターの損傷を避けるために、放熱用の通気口は常にきれいにし、枯葉や破片がないようにしてください。
- ・通気口についた砂ぼこりや塵は使用後きれいに拭き取ってください。
- ・ノズルが汚れた場合は水洗いし、洗浄後はよく乾燥させてください。
- ・バッテリーを空の状態でも長期間放置すると、蓄電機能が劣化することがあります。使用後は充電するようにしてください。



- 1, 本体を水洗いしないでください。故障や感電の原因となり、大変危険です。
- 2, グリップ部が濡れたり、泥で汚れたりした時はそのまま使わずにすぐに拭いてください。

保管：

- ・バッテリーの電極部は金属に触れないようにして保管してください。
- ・バッテリーを充電したまま放置したり、コンセントにさしたまま保管しないでください。
- ・子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かないでください。
- ・風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かないでください。
- ・直射日光が当たったり、車内など高温になるところには置かないでください。
- ・ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かないでください。

故障・修理：

修理はご自分でなさらず、不具合のある場合には直ちに使用を中止し、必ずお買い求めの販売店または弊社にお申しつけください。

故障かな？と思ったら

よくあるお問合せ	ご確認ください。
満充電なのに稼働しない	ご使用のバッテリーの電圧表示が 24V かご確認ください。18V のバッテリーでは稼働できません。
バッテリーのもちが悪い	バッテリーの充電機能は経年劣化します。稼働時間の短くなったバッテリーは交換をお勧めします。
久しぶりに使用したら稼働できなくなっていた	長期間充電せずに放置されていたバッテリーは完全放電により内部で損傷を起こし、うまく給電できなくなっていることがあります。バッテリーは3ヶ月を目処に再充電するようにしてください。
バッテリーが熱い	<ul style="list-style-type: none"> - バッテリーは通常の使用時や充電中熱くなることがあります。内蔵ブレーカーが落ちるようになったバッテリーは残量が残っていてもそのまま使用を続けずに休ませてください。 - 熱くなった状態のバッテリーはすぐに充電しないでください。
バッテリーが充電できない	<ul style="list-style-type: none"> - 専用の充電器をご使用いただいていますか？充電器電圧がバッテリーと合っているかご確認ください。また、充電器の後ろに YARDFORCE またはエアロボックスと書かれているかをご確認ください。 - バッテリーが異常に高温になっている場合には内部ブレーカーが作動して充電できないことがあります。バッテリーを一度休ませてください。 - 長期間充電せずに放置されていたバッテリーは完全放電により内部で損傷を起こしている場合があります。バッテリーは3ヶ月を目処に再充電するようにしてください。
使用中にすぐ止まる	<ul style="list-style-type: none"> - 通気口がビニールなどのカバーで塞がれていないかご確認ください。 - 過負荷によりモーターまたはバッテリーの内蔵ブレーカーが落ちた可能性があります。ブレーカーはサーモスタット方式です。作業時間や外気温の高さによっては数時間～最長2日ほど休ませ、十分に冷ましてからご使用ください。
風量が変わらない 風量調節で風力が強くない	<ul style="list-style-type: none"> - バッテリー残量が少なくなると風量が極端に落ちることがあります。充電してください。 - 満充電でも風量が極端に弱い場合は故障の可能性があります。お問合せ窓口にご連絡ください。

保証書

お買い上げ年月日： 年 月 日

保証期間：お買い上げから 1年間（本体）

- ※バッテリーは消耗品のため、保証の対象に含まれません。
※保証期間内でも、次の場合は有料となります。
- (1) 不適切な使用方法、および不当な修理や改造による故障、損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下による故障、損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他、天災地変や異常電圧による故障、損傷。
 - (4) 一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
 - (5) ご使用上で生じた外観上の損傷、および経年劣化。
 - (6) 本書とお買い上げ時の領収書、あるいはご購入明細書の提示がない場合。

販売店名 ※記載がない場合はご記入ください。購入履歴は販売店に残っています。

輸入・販売元：エアロボックス株式会社 企画：アメリカ 製造：中国
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3-13-11

不具合・修理・製品情報に関するお問い合わせは



0570-022-120

受付時間：平日 10:00～17:00（土日祝日、年末年始、お盆は除く）

製品名「24V ジェットスクリューブロー」と、ご購入された販売店、ご購入日、お問い合わせ内容をオペレーターにお伝えください。

記載がない場合は販売店名の明記された明細書や納品書と一緒に保管してください。

お問合せにあたり、弊社プライバシーポリシーをこちらのページよりご一読ください。↓

「故障かな？」と思ったとき、組み立て・使用方法の詳しいご案内、交換パーツに関するお問い合わせは、ホームページから「よくあるお問い合わせ」を閲覧いただけます。

<https://www.yardforcejapan.com/>

